



4. 表示ライトと操作音

ヘッドセットの表示ライト (ベースユニットにセットされている時)

ライト表示なし	充電不可 (ベースユニットの電源オフ)
緑色	充電完了 / 使用可
赤色	充電中 / 使用可

ヘッドセットの表示ライト (ベースユニットからはずした時)

橙色点滅 (約3秒毎)	スタンバイモード状態
赤色点滅 (数秒毎)	電池残量少の警告
赤色と橙色が交互に点滅	ペアリングモード

ヘッドセットの操作音

上昇音 (プップッ ♪)	ヘッドセットをスタンバイモードにします。
降下音 (プップッ ♫)	ヘッドセットのスタンバイモードを解除します。
操作音 (プッ)	機能ボタンを押したときの操作音
断続音 (プッ) 3秒毎	ミュート中 (マイク消音)
警告音 (プップ) 30秒毎	電池残量少の警告音

ベースユニットのLED

LED表示なし	電源オフ
緑色 (左側)	受話器モード
橙色 (右側)	ヘッドセットモード

ベースユニットの表示ライト (ヘッドセットをはずした時)

橙色点滅	スタンバイモード
赤色と橙色が交互に点滅	ペアリングモード



blueparrott



VXI JAPAN CORPORATION
 株式会社 VXI
 〒110-0016 東京都台東区台東1-28-7 IZU6ビル
 電話:03-5812-5765 FAX:03-5812-5199
 URL <http://www.vxi.co.jp>

blueparrott



ブルーパロット B200


クイックマニュアル

ブルーパロットB200 クイックマニュアル

1. コードの接続

A. ヘッドセットポートのない電話機 (図A)

- A-1. 受話器のカールコードを電話機からはずし、代わりに付属のTコードの細い方のコードを接続します。
- A-2. Tコードの太い方のコードをベースユニット底部の差込口に接続します。
- A-3. 受話器のカールコードをTコードの差込口に接続します。
- A-4. 付属の電源アダプターのプラグをベースユニット底部の +Ⓢ- と表示された差込口に接続し、電源アダプターを電源コンセントに差し込みます。
- A-5. ベースユニット底部に接続したコードは、コードスロットに通し、固定します。(図D)




B. ヘッドセットポートのある電話機 (図B)

- B-1. 付属のTコードの細い方のコードを電話機のヘッドセットポートに接続します。
- B-2. Tコードの太い方のコードをベースユニット底部の差込口に接続します。
- B-3. 付属の電源アダプターのプラグをベースユニット底部の +Ⓢ- と表示された差込口に接続し、電源アダプターを電源コンセントに差し込みます。
- B-4. ベースユニット底部に接続したコードは、コードスロットに通し、固定します。(図D)




C. Cisco IP 電話機 (IP Phone 7940以降の電話機) (図C)

- C-1. 付属のバッチコードのモジュラー (小) を電話機のヘッドセットポートに接続し、反対側のモジュラー (大) をベースユニット底部の差込口に接続します。
- C-2. 付属の電源アダプターのプラグをベースユニット底部の +Ⓢ- と表示された差込口に接続し、電源アダプターを電源コンセントに差し込みます。
- C-3. ベースユニット底部に接続したコードは、コードスロットに通し、固定します。(図D)



2. ヘッドセットの充電

- ご使用前にヘッドセットをベースユニットにセットし、ヘッドセットの表示ライトが赤色から緑色に変わるまで充電します。(連続約12時間)



3. 基本操作

1. 準備

- 1-1. 電話の前にヘッドセットがスタンバイモードであることを確認します。
- 1-2. ヘッドセットを頭にセットしマイクを正しい位置にします。
- 1-3. ベースユニットの表示がヘッドセット ①モードになっていることを確認します。受話器 ②モードの場合は、ヘッドセットの機能ボタンを押してヘッドセット ①モードに切り替えます。

2. ヘッドセットで電話をかける (発信)

- 2-1. ヘッドセットポートのない電話機 (1. Aの場合)
電話機を受話器を上げ、ヘッドセットで発信音が聞こえたら、ダイヤルします。相手がでたらお話しします。(受話器は外しておきます。) 通話を終了するには、受話器を電話機に戻します。
- 2-2. ヘッドセットポートのある電話機 (1. B,Cの場合)
電話機のヘッドセットボタンを押して発信音が聞こえたら、ダイヤルします。相手がでたらお話しします。通話を終了するには、電話機のヘッドセットボタンを押します。

3. ヘッドセットで電話を受ける (受信)

- 3-1. 電話がかかってくると、電話機の着信音が聞こえます。
- 3-2. ヘッドセットポートのない電話機 (1. Aの場合)
電話機を受話器を上げ、相手とお話しします。(受話器は外しておきます。) 通話を終了するには、受話器を電話機に戻します。
- 3-3. ヘッドセットポートのある電話機 (1. B,Cの場合)
電話機のヘッドセットボタンを押して相手とお話しします。通話を終了するには、電話機のヘッドセットボタンを押します。

4. 受話音量調整

通話中に、ヘッドセットのボリューム (上げる) / マイクミュートボタンまたはボリューム (下げる) ボタンを1秒間押す毎に、プッと操作音が聞こえ、ボリュームが上がります。(下がります。)

5. 送話 (マイク) 音量調整

通話中、相手側でこちらの声小さく聞こえる場合は、ベースユニット底部のマイクボリュームを時計方向に廻すと大きくなります。また、大きく聞こえる場合は、反時計方向に廻すと小さくなります。(図1)




図1

6. ミュート (マイク消音)

通話中に、こちらの声を相手に聞こえないようにするには、ヘッドセットのボリューム (上げる) / マイクミュートボタンを4秒間押します。プッと警告音が聞こえマイクはミュート状態になります。ミュート中はプツという警告音が断続的に鳴りミュート中であることを知らせますが、この音は相手には聞こえません。再度、ボリューム (上げる) / マイクミュートボタンを4秒間押すとミュートは解除され、プツという警告音は消え相手とお話しできます。